

UPUTSTVA ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE VANJSKIH PODNIH OBLOGA:

Skladište:

- Zaštitite materijal od neposrednog vremenskog i sunčevog uticaja
- 1-2 nedelje su potrebne za aklimatizaciju drveta

Ugradnja:

- razmak za daske 100 mm širine je 3-4 mm
- razmak za daske 150 mm širine je 5-6 mm
- obezbedite ventilaciju ispod obloge
- razmak podkonstrukcije je 400-500 mm
- koristite nerđajuće (INOX) čelične vijake
- prethodno bušenje

Održavanje:

- zaštitita čela
- premažite sve 4 stranice daske uljem